

5) Tilslut den eksterne tank (rød beholder). Skru luftskruen løs. (pil)

Pump med gummibolden på benzinslangen, til bolden bliver hård.



6) Sæt ”dødemandsknappen” fast på redningsvesten (den røde spiralsnor)

7) Sæt gearvælgeren i neutral/midterstilling. (ved fingeren)



8) Træk chokeren ud og start ved at trække i startsnoren (måske et par gange)



Skub chokeren ind igen, når motoren kører.

Sæt i gear (frem/bak)

**PAS PÅ at skruen ikke rammer bunden, når I kommer ind igen !**

**God tur !**